



Schemat: Trzpień służy do mocowania zarówno mechanizmu jak i wskazówek.

Wymiar (mm)

	A	B	C
M00		4,1	7,6
M05	6,7	9,7	12,7
M09	8,7	12,7	15,7
M12	12,7	15,7	18,7
M16	16,2	19,7	22,7

Model

Tabela: Zestawienie modeli mechanizmów wraz z podstawowymi wymiarami mocowania.