


Zegar posiada dwie jednostki sterujące:



### Moduł z dwunastoma głosami wybranych ptaków.

Na tarczy znajdują się zdjęcia i nazwy 12 wybranych ptaków, które to są przypisane do sąsiadującej ze zdjęciem godziny. Głosy ptaków odtwarzane są o pełnej godzinie z przerwą na porę nocną (od 22:00 do 5:00 głosy są wyłączone). Włącza się o 6:00. Do ustawiania głosów służy przycisk na module muzycznym. Po każdym naciśnięciu usłyszymy głos kolejnego ptaka (zobacz poniższe zestawienie).

### Ustawianie czasu zegara

Aby ustawić czas włóż baterie do mechanizmu zgodnie z biegunami i za pomocą pokrętki ustaw wskazówki na żądanej godzinę.

### Prawidłowe przypisanie ustawionej godzinie odpowiedniego głosu ptaka.

Przykład ustawienia godz. **11:40**. 1) Ustawiamy wskazówki zegara, wkładamy baterie do mechanizmu. 2) Wkładamy baterie do modułu i naciskamy tyle razy przycisk aby pojawił się głuchy sygnał. Naciskamy przycisk jeszcze 8 razy aby pojawił się pierwszy głos ptaka (godz. 6:00) kontynuuj naciskanie jeszcze pięć razy aby uzyskać godz. 11.

ile razy nacisnąć / przypisana godzina / nazwa ptaka - polska (łacińska)

	6:00	muchołówka złotobrewa (ficedula narcissina)
x 1	7:00	muchołówka błękitna (cyanoptila cyanomelana)
x 2	8:00	rudzik krasny (erithacus akahige)
x 3	9:00	muchodławka rdzaworzyczna (terpsiphone rufocinerea)
x 4	10:00	trznadel żółty (emberiza sulphurata)
x 5	11:00	sikora bogatka (parus major)
x 6	12:00	kukułka (cuculus canorus)
x 7	13:00	modraczek (tarsiger cyanurus)
x 8	14:00	drozd kurylski (turdus chrysolaus)
x 9	15:00	wierzbówka chińska (cettia diphone)
x 10	16:00	szlarnik japoński (zosterops japonicus)
x 11	17:00	trznadel łąkowy (emberiza cioides)
x 12	18:00	muchołówka złotobrewa - ponownie
x 13	19:00	muchołówka błękitna - ponownie
x 14	20:00	rudzik krasny - ponownie
x 15	21:00	muchodławka rdzaworzyczna - ponownie